



# Epion Air

CO<sub>2</sub>-meter voor thuis en op kantoor

## Bedankt dat je voor Epion hebt gekozen!

Voor een snelle start heb je het volgende nodig

1. De Epion app tip: scan de QR-code hiernaast
2. De inloggegevens van je lokale WiFi-netwerk



### Stel je Epion Air met een paar stappen in

1. Verbind de Epion **Air** met de micro-usb kabel en adapter, steek de stekker in het stopcontact
2. Open de Epion app en registreer of log in met je account
3. Druk op de ⊕ rechtsonder om jouw Epion **Air** toe te voegen
4. Scan de QR-code op het scherm van je Epion **Air** en wacht tot je telefoon of tablet verbinding maakt
5. Selecteer jouw WiFi-netwerk en verstuur de inloggegevens
6. Na een paar minuten verschijnt de Epion **Air** in jouw account en zijn de metingen op je dashboard te bekijken

### Hulp nodig?

Bekijk de uitgebreide handleiding en veelgestelde vragen op de website

[www.epion.nl/manuals](http://www.epion.nl/manuals) | [www.epion.nl/faq](http://www.epion.nl/faq)  
[www.epion.nl/contact](http://www.epion.nl/contact) | [info@epion.nl](mailto:info@epion.nl)